

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POSZTEREKHEZ

A fal előkészítése és felragasztás módja megegyezik a szokásos tapétázási műveletekkel. Az alap legyen tiszta, sima és zsírmentes. A festék és tapéta maradványokat távolítsa el, az egyenetlenségeket javítsa ki. A jó száradás érdekében a falfelületnek jó nedvszívónak kell lennie. Használjon a kereskedelemben kapható hagyományos tapétaragasztót.

Mivel nem minden fal derékszögű, kezdje a ragasztás a fal közepétől. Rajzoljon fel a falra vízmérték és inga segítségével egy vízszintes és függőleges segédvonalat. A papíríveket egyenletesen kenje be ragasztóval külön ügyelve a szélekre! Hagyja 3 percig ázni a papíríveket és ne rakja a ragasztóval bekent részeket egymásra!

Illessze a papírívet a segédvonalhoz, majd simítsa fentről lefele a falra. A levegőbuborékokat közepétől a szélek felé távolítsa el. A poszter részletek felhelyezését 2-3 mm átfedéssel végezze. Hogy elkerülje az illesztések esetleges szétnyílását, a szárítást lassan végezze. Dolgozzon 18-20 °C-os szobahőmérsékleten és kerülje a huzatot. A felesleges részeket tapétavágó késsel vágja le.

Technikailag adott minimális színeltérések lehetnek. A munka megkezdése előtt minden poszter részletet fektessen egymás mellé és vizsgálja meg az esetleges színeltéréseket.

**Reklamációt minden esetben csak a tapétázás megkezdése előtt fogadunk el! Ragasztási költségeket nem áll módunkban visszatéríteni!**

Származási hely: EU