

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Sima száraz por – és páramentes felületre ragasztható. Durva felületeket bevonás előtt meg kell csiszolni. Gipsz, mész. vagy enyves festékekkel festett felületeket csiszolás után alapozó anyaggal be kell vonni.

A bevonás kezdetekor a fólia hátlapján lévő papírt kb. 10 cm-re le kell húzni, és a felületre illesztve puha anyaggal a középrésztől a széle felé simítani.

A ragasztáskor vigyázzunk arra, hogy a fóliát ne nyújtsuk meg.

A ragasztás után a fólia kisebb korrigálást is elbír, mivel a ragasztó felület több nap után szilárdul meg.

Több fóliacsík egymás mellé illesztésekor kb. 10 mm fedést biztosítsunk a későbbi zsugorodás miatt.

Sarkok bevonásakor célszerű alacsony hőfokozatra beállított vasalót használni.